

Traitement et nettoyage de la toile de tente en tissu non enduit

Cher client,

Nous vous félicitons de l'achat de cette nouvelle tente et désirons au passage vous fournir quelques conseils sur la façon d'en accroître la longévité.

Il est important tout d'abord que, lorsque vous déployez une toile de tente, toutes les fixations au sol ne soient que légèrement tendues afin que le tissu (encore en phase de rétrécissement tandis qu'il absorbe de l'humidité) s'adapte à l'ossature et que les coutures se ferment.

Nos tissus lourds LANCO CP430 (coton/polyester) et LANCO CM300 (coton/modacrylique) sont respirants, apprêtés imputrescibles, imprégnés résistants à l'eau sous pression et se caractérisent par une résistance à la déchirure particulièrement forte ainsi que par une haute protection contre les UV.

Votre tente ne vous occasionnera aucun problème pendant de nombreuses années à condition de la traiter judicieusement et correctement, et de respecter les conseils énoncés ci-après :

Veillez à ne pas pulvériser par inadvertance d'aérosols pour cheveux, contre les insectes et désodorisants sur la toile de tente car ces produits contiennent des additifs qui détruisent l'apprêt imputrescible et l'imprégnation. Il faut également éviter à tout prix de souiller la toile avec des produits gras tels que de la graisse de barbecue ou de rôtis, des sauces pour steaks et du ketchup car les taches qui en résultent ne se laissent pas enlever sans endommager la toile.

Les souillures ne doivent être enlevées qu'avec de l'eau claire froide ou tiède ! Les lessives et les produits nettoyant chimiques attaquent l'apprêt de la toile. Cela a pour conséquence de détruire l'imprégnation et que votre tente ensuite n'est plus étanche à l'eau.

L'expérience enseigne que la tente, même après une réimprégnation, ne peut pas recouvrer son étanchéité à l'eau permanente. Nous déconseillons vivement les dégraissages chimiques souvent proposés. Donc, respectez bien les instructions d'entretien apposées dans la toile de tente. Ne nettoyez pas non plus la toile vous-même avec des produits nettoyants !

Le tissu a été apprêté de telle manière que, dans des circonstances normales, une réimprégnation n'est pas nécessaire. Si la toile devait devenir perméable à l'eau après une longue utilisation permanente, nous recommandons de la réimprégner à condition qu'elle soit encore porteuse et continue d'offrir une résistance à la déchirure suffisante. Vous devriez vous procurer le produit d'imprégnation chez nous.

La tente doit être démontée à **l'état sec**, il ne faut pas la ranger dans des locaux chauds et secs ! Les locaux de rangement dont la température est comprise entre 18 et 21°C avec une humidité relative d'au moins 65 % sont parfaits. Si vous craignez que l'air du local de rangement ne soit pas assez humide, placez-y un récipient rempli d'eau. Les baies du local ne doivent pas être fermées hermétiquement afin de garantir une circulation suffisante de l'air.

Notre service après-vente se tient à votre disposition pour répondre à vos questions - Nous vous conseillerons volontiers !